

In gebruik

De MRB Alarmknop is getest, geconfigureerd en klaar voor gebruik.

SOS knop

1. Druk twee seconden op de SOS-knop.
2. MRB Alarmknop trilt.
3. MRB Alarmknop stuurt direct een melding.

Hoe werkt GPS



Open omgeving

- tot 20 satellieten
- tot 2 meter nauwkeurig



Besloten omgeving

- Geen GPS
- Geen positie



Parallel

- Reflex mogelijkheden
- Minder nauwkeurig



Binnen hoogbouw

- Geen GPS
- Hoogte niet zichtbaar



Contact ATA persoonalarmering

Tel: 020 592 31 31
E-mail: service@atapersonalarmering.nl

Bezoekadres

Karel Doormanweg 4
3115 JD Schiedam
Postbus 144, 3100 AC Schiedam



Toestel ondersteuning

Tel: 088 464 62 25
E-mail: support@mobiletrack.nl

Adres retourneren & reparaties

ATA persoonalarmering
Antwoordnummer 50130
3050 VB Rotterdam

Gebruik voor retourneren het
RMA-formulier in de doos.

LET OP:

Voor het opvolgingsprotocol moet u
minimaal 3 contactpersonen opgeven

LET OP:

Uw klantnummer staat
achterop de Alarmknop

ata
Persoonlijke veiligheid

ATA Persoonalarmering
Karel Doormanweg 4
Postbus 144, 3100 AC Schiedam
Telefoon (020) 592 31 31
service@atapersonalarmering.nl
www.atapersonalarmering.nl

ata
Persoonlijke veiligheid



MRB Alarmknop

ATA. Altijd dichtbij

Inhoud van de verpakking

- MRB Alarmknop
- Oplaadstation
- USB-kabel
- USB-stekker
- Simkaart (geïnstalleerd)
- Handleiding
- RMA-formulier

Afmeting: 61 x 44 x 16 mm
 Gewicht: 35 gram
 Micro USB: DC3,7V/900 mAh
 Batterij: Lithium-ion
 Temperatuur: -20C~80C
 Vochtigheid: 5%-95%



Led-indicatoren

LED voor voedingsstatus

LED lampje	Blauw AAN (continu)	Blauw Knippert snel	Blauw Uit of knippert langzaam
Status	Het apparaat laadt op	Batterijvermogen is lager dan 15%	Het apparaat wordt niet of is volledig opgeladen

GSM LED - GROEN

LED lampje	LED knippert 1x snel elke 3 seconden	LED knippert 2x snel elke 3 seconden	LED knippert langzaam elke 3 seconden	LED brand continu (knippert niet)
Status	Het apparaat is verbonden met het GSM netwerk	Het apparaat is geregistreerd op het	Het apparaat maakt verbinding met het GSM netwerk	Geen simkaart gedetecteerd

GSM LED - BLAUW

LED lampje	LED knippert 1x snel elke 3 seconden	LED knippert langzaam elke 3 seconden. 1 seconden aan, 3 seconden uit)	LED knippert langzaam elke 3 seconden
Status	Het apparaat heeft geen GPS positiebepaling	Het apparaat heeft GPS positiebepaling	De GPS-chip is in slaapstand

Opladen

Laad de MRB Alarmknop voor gebruik eerst volledig op.

Opladen USB

Aan de linkerkant van de MRB Alarmknop zit een Micro-USB aansluiting voor de oplader. De MRB Alarmknop is binnen 3 uur volledig opgeladen.

Oplaadstation

Gebruik de USB-oplaadsnoer. Het oplaadstation led kleurt rood tijdens het opladen.

Operationeel

Indien volledig opgeladen is de werktijd 24-48 uur.

MRB Alarmknop



Aan/uit knop

- Aan knop: Twee seconden ingedrukt houden
- Uit knop: Twee seconden indrukken, tegelijkertijd met de SOS knop.

